

Koffer

Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ)
для Exeed TXL 2021->
Арт.: ЕТК 22021



Гарантийный талон

Модель а/м: _____

Дата монтажа: _____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

М.П.

Подпись владельца: _____

Подпись: _____

Гарантийные условия

- 1 Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства.
Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте www.koffer.team После регистрации действует гарантия 36 мес.
- 2 Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- 3 В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- 4 Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- 5 Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

SP controller (for trailer)

Voltage: 9 - 30 V
Max current in STB mode: 10 mA
Max current in OPR mode: 10 A

for Exeed

VL name	VL power
1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W

Koffer



www.koffer.team



www.koffer.team

www.koffer.team

4631176172367



Арт.: ЕТК 22021

Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) для Exeed TXL 2021->

Koffer

Koffer

Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) для Exeed TXL 2021->

Арт.: ЕТК 22021

Адрес производства: Компания Koffer_Россия г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X +7/343/290-41-52, /343/310-22-07 г. Уфа, Айская, 46 +7/347/2-460-900 www.koffer.team



www.koffer.team

Koffer

Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) для Exeed TXL 2021->

Арт.: ЕТК 22021



4631176172367

www.koffer.team

Адрес производства:
Компания Koffer_Россия
г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X
+7/343/290-41-52, /343/310-22-07
г. Уфа, Айская, 46
+7/347/2-460-900
www.koffer.team

Koffer



ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ

STOP RD	красный	стоп-сигнал
BL	синий	противотуманки
L YL	жёлтый	левый поворотник
R GR	зелёный	правый поворотник
L R BR	коричневый	габариты
RD	красный	+ питание
BK	чёрный	масса
WT	белый	масса

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТ



Управление сигналом «Противотуманный фонарь» (ПТФ): при включении сигнала ПТФ на а/м ПТФ прицепа остаётся гореть. ПТФ на автомобиле гаснет. Для отключения ПТФ на прицепе, необходимо ещё раз включить и выключить ПТФ. Включайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе.

