



Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ)
для Geely Okavango 2024->
Арт.: GOK12024



Гарантийный талон

Модель а/м: _____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца _____

Дата монтажа: _____

М.П.

Подпись: _____

Гарантийные условия

- Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства.
Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте www.koffer.team После регистрации действует гарантия 36 мес.
- Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

SP controller (for trailer)

Voltage: 9 - 30 V
Max current in STB mode: 10 mA
Max current in OPR mode: 10 A

Geely

VL name	VL power
1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W



www.koffer.team



www.koffer.team

www.koffer.team



Арт.: GOK 12024

Okavango 2024->

к фаркопу (ТСУ)

для Geely

Штатная электрика Koffer



Штатная электрика Koffer
к фаркопу (ТСУ)
для Geely
Okavango 2024->

Арт.: GOK 12024

Адрес производства:
Компания Koffer_Россия
г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X
+7/343/290-41-52, /343/310-22-07
г. Уфа, Айская, 46
+7/347/2-460-900
www.koffer.team



www.koffer.team



Штатная электрика Koffer
к фаркопу (ТСУ)
для Geely
Okavango 2024->

Арт.: GOK 12024



4631175845675

www.koffer.team

Адрес производства:



Компания Koffer_Россия
г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X
+7/343/290-41-52, /343/310-22-07
г. Уфа, Айская, 46
+7/347/2-460-900
www.koffer.team



ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
STOP RD красный	стоп-сигнал
BL синий	противотуманки
L YL жёлтый	левый поворотник
R GR зеленый	правый поворотник
L+R BR коричневый	габариты
RD красный	+ питание
BK чёрный	масса
WT белый	масса

комплектация	инструмент
<ol style="list-style-type: none"> SP controller Кабель 20 pin разъем Розетка Пыльник 	<ol style="list-style-type: none"> Блок управления Шлейф Розетка Пыльник Установочный комплект розетки

Управление сигналом «Противотуманный фонарь» (ПТФ): при включении сигнала ПТФ на а/м ПТФ прицепа остаётся гореть, ПТФ на автомобиле гаснет. Для отключения ПТФ на прицепе, необходимо ещё раз включить и выключить ПТФ. Включайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе.

