



Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) для Tank 300 2023->/Haval Jolion 2020->
Арт.: **TNK 12023**



Гарантийный талон

Модель а/м: _____

Дата монтажа: _____

Рег. номер: _____

М.П. _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца _____

Подпись: _____

Гарантийные условия

- Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства. Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте www.koffer.team После регистрации действует гарантия 36 мес.
- Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

SP controller (for trailer)

Voltage: 9 - 30 V
Max current in STB mode: 10 mA
Max current in OPR mode: 10 A

TANK/HAVAL

VL name	VL power
1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W



www.koffer.team

www.koffer.team



Арт.: **TNK 12023**

Haval Jolion 2020->

Tank 300 2023->

к фаркопу (ТСУ)

Штатная электра Koffer



Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) Tank 300 2023-> Haval Jolion 2020->

Арт.: **TNK 12023**

Адрес производства: Компания Koffer_Россия г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X +7/343/290-41-52, /343/310-22-07 г. Уфа, Айская, 46 +7/347/2-460-900 www.koffer.team



www.koffer.team



Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) Tank 300 2023-> Haval Jolion 2020->

Арт.: **TNK 12023**



www.koffer.team

Адрес производства: **Koffer** Компания Koffer_Россия г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X +7/343/290-41-52, /343/310-22-07 г. Уфа, Айская, 46 +7/347/2-460-900 www.koffer.team



ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
STOP RD	красный стоп-сигнал
BL	синий противотуманки
YL	жёлтый левый поворотник
GR	зеленый правый поворотник
BR	коричневый габариты
RD	красный + питание
BK	чёрный масса
WT	белый масса

КОМПЛЕКТАЦИЯ	ИНСТРУМЕНТ
<ol style="list-style-type: none"> SP controller Шлейф Розетка Пыльник Установочный комплект розетки 	

Управление сигналом «Противотуманный фонарь» (ПТФ): при включении сигнала ПТФ на а/м ПТФ прицепа остаётся гореть, ПТФ на автомобиле гаснет. Для отключения ПТФ на прицепе, необходимо ещё раз включить и выключить ПТФ. Включайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе.

