

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ БАГАЖНИКА С ОПОРОЙ НА КРЫШУ НА АВТОМОБИЛЬ НИВА-ШЕВРОЛЕТ

1. Вставьте в лапку (1) трубу-перекладину (2), предварительно сняв с трубы заглушку (3). Соедините лапку с трубой длинным болтом (4), расположив его шляпкой по ходу движения автомобиля, с гайкой, вложив гайку в барашек (5).
2. Собранные дуги багажника разместить на крышке автомобиля, оперев подставку лапки на крышку автомобиля.
3. Соедините струбцину (7) с лапкой, закрепив ее коротким болтом (6). Отогните уплотнительную резинку проема двери автомобиля и закрепите струбцину на крыше автомобиля винтом (8), вкрутив его в штатное отверстие проема двери.
4. После подгонки багажника затяните прижимы и все соединения багажника.

**Не забывайте надежно крепить груз и не перегружать багажник.  
Необходимо помнить, что ослабленное крепление и перегруз  
багажника может привести к аварии!**



**ЕВРО  
ДЕТАЛЬ**

ООО «Евродеталь»  
г. Ростов-на-Дону,  
ул. Шоссейная, 104В.  
Тел./факс 2404948  
[www.evrodetal.ru](http://www.evrodetal.ru)  
[evrodetal70@mail.ru](mailto:evrodetal70@mail.ru)