

Боковые подножки

Крепеж левого порога



Порядок установки комплекта порогов

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления. (кронштейны правой и левой стороны зеркальны)
2. Установить кронштейны.
3. Установить подножки. Крепить при помощи болтов М8х20 и гаек М8.
4. Отрегулировать положение подножек.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	М8х20	12 шт.
	М6х30	4 шт.
	М10х30	4 шт.
Шайба	М6	4 шт.
	М10	4 шт.
Гайка	М8	12 шт.
Закладная	М10	4 шт.
Проставка		6 шт.