



Модели боксов на крышу «ArmBox300», «ArmBox350», «ArmBox430» изготовлены из грязе- и водоотталкивающего материала Oxford 1680D PVC, что позволяет использовать его круглогодично с высокими перепадами температур -50 +110 С.

#### **Межпоперечное расстояние:**

- «ArmBox300»: минимальное 60 см, максимальное 96см
- «ArmBox350»: минимальное 34 см, максимальное 71 см
- «ArmBox430»: минимальное 60 см, максимальное 96 см

#### **Инструкция:**

1. Разместите автобокс на багажную систему. Предварительно убедитесь, что багажник надежно закреплен.
2. П-скобу (4шт) вставьте в отверстия в нижней части автобокса (4шт). Отцентрируйте автобокс.
3. Пластиковые направляющие (4шт) установите на П-скобы (4шт) и надежно зафиксируйте с помощью пластиковых барашков (8шт). Не перетягивайте.

#### **Рекомендации:**

- Запрещается мыть автомобиль на роботизированных автомойках, направлять моющий пистолет на расстоянии ближе 50 см в места стыковки швов! При обнаружении подтеков внутри автобокса обработайте швы снаружи любым доступным герметизирующим составом, например, жидкой резиной в баллоне.
- Для мытья лучше всего подходит влажная губка с раствором мягкого моющего средства без добавок (например, спирта, хлора или аммиака), так как эти добавки могут обесцветить поверхность. Дождитесь полного высыхания на открытом воздухе.
- Во время поездки обязательно регулярно проверяйте натяжение всех фиксаторов.
- Обязательно зафиксируйте груз внутри автобокса.
- Не перегружайте автобокс «ArmBox», следуйте характеристикам рекомендованным заводом изготовителем автомобиля от 50 до 100 кг.
- Все швы в мягком автобоксе дополнительно загерметизированы специальным составом, молния и «бегунки» влагостойкие. В любом случае, при экстремальных условиях эксплуатации сложите Ваши вещи в пакеты.
- Нельзя эксплуатировать автобокс пустым.
- Не рекомендуется снимать полностью загруженный бокс с крыши. Вы можете получить травму.
- Не хранить в условиях повышенной влажности.
- Весь груз должен быть внутри бокса.
- При поездках на дальние расстояния обязательно застегните фастексы по верх автобокса, они также идут в комплекте.

