

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАГАЖНИКОВ

-
1. Перед тем, как установить багажник, необходимо ознакомится с заводской инструкцией по установке багажников
 2. Установка багажника должна производиться в соответствии с инструкцией. Обратите внимание на последовательность обозначений и размещения элементов, во избежание деформации кузова, либо багажника, болты следует затягивать с применением умеренной силы, во время окончательной установки багажника на крыше автомобиля, крепежные болты следует затягивать попеременно, раз с левой, а раз с правой стороны автомобиля, располагая багажник симметрично оси транспортного средства. Багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу. Если на автомобиле имеется предусмотренное производителем место крепления багажника, например, помеченнное стрелками, багажник следует устанавливать исключительно на этом месте.
 3. При возникновении проблем с установкой багажника, за помощью следует обратиться по месту его приобретения.
 4. После установки багажника необходимо проехать несколько километров, а затем проверить, хорошо ли затянуты все болты и гайки. Их следует также регулярно проверять во время эксплуатации.
 5. Общий вес багажника и груза должен быть равномерно закрепленным и не должен выходить за габариты автомобиля.
 6. После снятия багажника его следует поместить в сухое место, не забывая о смазке резьбовых деталей.
 7. Максимальная грузоподъемность 80 кг.

Инструкция по сборке и установке багажника (115, 125, 135, перекладина)

1. Вставить в лапку (1) трубу-перекладину (2), предварительно сняв с трубы-перекладины заглушку (3) и соединить длинным болтом и гайкой, вложив гайку в барашек (4).
2. Собранные дуги багажника расположить на крыше автомобиля, одев на лапки (1) резиновые подложки (6).
3. Закрепить коротким болтом и струбциной (5) за водосточный желоб крыши авто.
4. После подгонки багажника по месту затянуть все соединения.

**Не забывайте надежно крепить груз и не перегружать багажник.
Необходимо помнить, что ослабленное крепление и перегруз
багажника может привести к аварии!**



ООО «Евродеталь»
г. Ростов-на-Дону,
ул. Шоссейная, 104В.
Тел./факс 2404948
www.evrodetal.ru
evrodetal70@mail.ru