4. Гарантия изготовителя

- 4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.
- 4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.
- 4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.
- 4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
- 4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве. Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| отринап | ОТК | штамп | дата | подпис |
|---------|-----|-------|------|--------|

| | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ |
|-------------|---|
| | Наименование торговой организации |
| | Адрес |
| B. American | Дата продажиШтамп |
| | KAP |
| | СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ |
| | ТСУ 06417Е установлено на автомобиль марки: |
| | Модель: VIN |
| | Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу. |
| | Дата установки Подпись |



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

артикул 06417E для автомобилей **Changan UNI-S** I поколения (2024 г.в. - ...)


ПАСПОРТ



SHMKA

г. Омск, ул. Электрификаторов,17 тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24 уникар.рф <u>unicar-omsk@mail.ru</u>

Тягово-сцепное устройство Changan UNI-S (I пок.) (Арт. 06417E)



| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|-----------------------------|--------|
| 1 | Крюк с шаром типа Е (–50) | 1 |
| 2 | Балка поперечная | 1 |
| 3 | Кронштейн левый | 1 |
| 4 | Кронштейн правый | 1 |
| 5 | Палец | 1 |
| 6 | Подрозетник | 1 |
| 7 | Шплинт игольчатый пружинный | 1 |
| 8 | Втулка камплектации 70 мм | 4 |
| 9 | Болт М10х30 | |
| 10 | Болт М12х35 | 5 |
| 11 | Болт М12х110 | 4 |
| 12 | Гровер Ø12 | 3 |
| 13 | <i>Шαύδα ¢10</i> | 1 |
| 14 | Шайба ø12 | 15 |
| 15 | Гайка М10 самостопорящаяся | 116 |
| 16 | Гайка М12 самостопорящаяся | 6 |

Nº SHUKAP

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.Техническая характеристика

 Диаметр сцепного шара, мм
 50

 Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг
 75

 Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:
 1500*

 Масса ТСУ, кг
 11,2±0,5

2.Установка ТСУ на автомобиль

- 2.1. Работу по монтажу ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО.
- 2.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- 2.3. Демонтируйте бампер.
- 2.4. Установите правый (поз.4) и левый (поз.3) кронштейны на нижние полки лонжеронов автомобиля с помощью втулки (поз.8), закрепите болтами M12x110 (поз.11), шайбой Ø12 (поз.14) и гайкой M12 (поз.16)
- 2.5. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами M12x35 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.43), гровером Ø12 (поз.12) и гайкой M12 (поз.16).
- 2.6. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
- 2.7. Установите бампер.
- 2.8. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 3.1. Техническое обслуживание TCУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений TCУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
- 3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

^{*}Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя